

INCLUS DANS LA BOITE

- 1x Tuyau diffuseur Tuyau Bulle®
- 1x Valve antiretour
- 2x Collets
- 1x Bouchon
- 1x Adaptateur 3/8"
- 1x Adaptateur 1/2"




PRÉPARATION DU TUYAU BULLE®

Avant de raccorder le Tuyau Bulle® à la ligne d'alimentation Torpedo, dérouler le tuyau en vous assurant que la ligne d'air et la partie lestée ne sont pas torsadées. Un tuyau bien droit permet une diffusion uniforme de l'air sur toute sa longueur. En déroulant vos longueurs de tuyau avant de les installer, vous améliorez l'efficacité du système. Laisser reposer votre tuyau au soleil après l'avoir déroulé, cela facilitera l'installation. *Connectez le clapet antiretour et le bouchon aux extrémités du diffuseur lorsqu'il est déroulé. Cela facilitera la connexion avec la ligne d'alimentation par la suite.*

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

Ces instructions d'assemblage vous permettront de faire les raccordements entre le tuyau d'alimentation d'air Torpedo et le diffuseur Tuyau Bulle®. Utilisez le matériel et les raccords fournis pour une connexion sans fuite d'air.




- Avant de poursuivre l'étape de raccordements des tuyaux, assurez-vous de bien choisir l'adaptateur qui conviendra avec votre tuyau d'amené d'air soit un adaptateur 3/8" ou un adaptateur 1/2", tous deux fournis dans la boîte.

- Visser l'adaptateur choisi sur la valve anti-retour


RACCORDEMENT DES TUYAUX – ÉTAPE 1

Ayez en main l'extrémité non-connectée du tuyau d'amené d'air (l'autre extrémité devrait déjà être raccorder au tuyau résistant à la chaleur ou à la nourrisse) et la valve anti-retour. Insérez un collet non-resserré à l'extrémité non connecté du tuyau d'amené d'air, insérez le tuyau sur la partie cannelée (barbed) du bon côté de la valve anti-retour. Assurez-vous que le flux d'air suit la flèche directionnelle inscrite sur la valve (voir les flèches noires sur la photo ici-bas) et serrez le collet autour du tuyau d'amené d'air à l'aide d'un tournevis à tête plate.

Connectez le tuyau (à la droite de la valve dans ce cas-ci). Le flux d'air doit suivre la flèche en noir vers le tuyau diffuseur.



Résultat attendu en suivant les étapes de la page suivante



RACCORDEMENT DES TUYAUX – ÉTAPE 2

Pour effectuer les raccordements avec le Tuyau Bulle®, bien suivre les étapes ci-bas. Nous avons aussi fait un vidéo explicatif. Lien: [Cliquez ici](#) ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent. *Si demandé à l'avance, le diffuseur peut déjà être connecté à la valve anti-retour par nos techniciens (des frais d'assemblage peuvent s'appliquer).*



- 1-** Avec un couteau de précision, coupez 1" de profondeur entre le ballast et le diffuseur aux deux extrémités du Tuyau Bulle®. Assurez-vous de ne pas couper le tube qui diffuse l'air (le tube vide).



- 2-** Insérez un collet non-resserré à une extrémité du Tuyau Bulle®, insérez le tuyau sur la partie cannelée (barbed) du côté restant de la valve anti-retour et serrez le collet autour du Tuyau Bulle® à l'aide d'un tournevis à tête plate.



- 3-** Prendre l'autre extrémité du diffuseur déjà coupé à l'étape 1, insérez un collet non-resserré, insérez la partie cannelée (barbed) du bouchon et serrez le collet à l'aide d'un tournevis.



- 4-** Vue élargie du résultat attendu de l'installation du bouchon :



Pour l'installation de votre diffuseur dans l'eau, scannez le premier code QR si vous utilisez le système d'aération Canadian Air. Dans le cas où vous déglacez votre plan d'eau avec le système Thawline, scannez le deuxième code QR.



MAINTENANCE

Le Tuyau Bulle® est conçu pour rester au fond de l'eau de façon permanente. Pour une performance optimale, nous recommandons le nettoyage des lignes d'aération 1 à 2 fois par an, selon la qualité de l'eau. BioPurge et EcoPurge sont les seuls produits testés et approuvés pour nettoyer le Tuyau Bulle®. Ne pas utiliser de chlore, Javex, Drano ou autres produits chimiques ménagers. Ne pas utiliser un compresseur donnant plus de 50 PSI, ainsi qu'un compresseur non équipé de régulateur de pression (compresseur d'atelier).

GARANTIES

Produits Étang.ca Ltée offre une garantie de 5 ans sur le Tuyau Bulle®.

Procédure de réclamation sous garantie

Assurez-vous d'avoir en main la facture d'achat originale avant de nous contacter pour une réclamation. Contactez Produits Étang.ca Ltée au 450-243-0976 ou par courriel info@canadianpond.ca. Aucun retour ne sera accepté sans un numéro d'autorisation de retour fourni par Produits Étang.ca Ltée.

Termes et conditions

Pour toutes questions concernant votre achat, merci de vous référer aux conditions générales en scannant ce code QR.

